

3M PAD 7446 GRIS

Las esponjas abrasivas industriales 3M 7446 Gris son la mejor elección para limpieza y acabado a mano para diferentes superficies, dejándolas limpias y libres de contaminantes, aumentando la adhesión y mejorando el acabado de recubrimientos posteriores.

OOO Detalles:

- Fabricado con tecnología Scotch-Brite®, que consiste en una resistente malla de nylon no tejida impregnada con mineral óxido de aluminio y resina resistente al agua.
- Ideales para trabajos en todo tipo de superficies, en aplicaciones como limpieza, rebarbado y terminación.
- Dan acabado rápido y sin producir cambio dimensional sobre la superficie de trabajo o causar algún efecto secundario.
- No se oxidan y tienen larga vida útil.

OOO Especificaciones:

Material abrasivo	Carburo de silicio
Ancho total	152,4 mm
Diámetro del orificio central	6,35 mm
Forma del Producto	Esponja abrasiva industrial
Aplicación Primaria	Metalmecánica
Categoría de la aplicación	Alisado/desbarbado, Acabado/pulido
Longitud total	228,6 mm